

EB7GL4SP Four



Comptez sur le four SenseCook® doté d'une sonde de cuisson intégrée pour faire cuire vos

La sonde de cuisson présente dans notre four multifonction SenseCook® contrôle attentivement la température de votre cuisson. C'est-à-dire que vous pouvez vous attendre à un pur délice sans avoir à contrôler les plats, du moment où vous fermez la porte

Préparez des plats cuits à la perfection grâce à la fonction d'aide à la recette affichée sur le grand

Le grand écran LCD doté de la fonction d'aide à la recette vous donne accès de façon intuitive à des plats cuits à la perfection. Sélectionnez le plat que vous souhaitez, le four règle ensuite la température et le temps de cuisson. Si vous avez des préférences

Sélectionnez votre ingrédient et ce four règle automatiquement ses paramètres pour le cuire à la perfection

Sélectionnez votre ingrédient dans le Vario Guide et le four réglera automatiquement ses paramètres de température et de temps pour le cuire à la perfection. Que ce soit pour un steak comme au restaurant ou des lasagnes recouvertes d'une couche croustillante.

Avantage

- Des plats cuits à souhait grâce à la sonde de cuisson
- Faites cuire des plats de façon uniforme dans votre four avec la cuisson multiniveau, le secret résidé dans le circuit de chauffage supplémentaire

Caractéristiques

- Commande tactile
- Réglage électronique du four, 30°C - 300°C
- Thermomètre à aliments avec calcul de la fin de cuisson
- Eclairage parfait du four, pas d'éblouissement, lampes halogènes
- Hauteurs de cuisson: 5
- Tiroir à ustensiles
- Programmes: Au Gratin, chaleur de sole, pain, chaleur traditionnelle, décongélation, lever la pâte, déshydratation, plats surgelés, gril, maintien à chaud, chaleur tournante humide, fonction pizza, chauffe-plats, stérilisation, Slow Cooking, chaleur tournante, gril à circulation
- Fonctions: Air chaud, Fonction pizza/tartes, Chaleur supérieure et inférieure, Chaleur inférieure, Gril, Gril grand, Gril à air chaud, Cuisson à basse température
- Cuisson assistée avec nombreux recettes préprogrammées et possibilité d'enregistrer les programmes favoris
- Cuisson professionnelle du pain
- Chauffage rapide commutable
- Touche Favoris pour démarrage éclair du mode de cuisson préféré
- Emailage Swiss Clean, facile à nettoyer
- Porte panoramique amovible - se démonte pour le nettoyage
- Sécurité enfants
- Mémoire en cas de panne de courant, min. 3 jours
- Barre chauffante du gril rabattable

Données techniques

- Couleur : miroir
- Nombre d'espaces de cuisson : 1
- Surface maximale du gril (cm²) : 1424
- Volume de l'espace de cuisson (L) : 71
- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Indice d'efficacité énergétique (EEIcavity) : 81.2
- Consommation d'énergie conventionnelle (kWh/cycle) : 1.09
- Consommation d'énergie Recyclage d'air (kWh/cycle) : 0.69
- Valeur nominale totale (W) : 3500
- Valeur de raccordement total max (W) : 10850
- Tension réseau (V) : 400
- Tension réseau alternative (V) : 400V 2N~/400V 3N~
- Fusible (A) : 2X30, 3x10
- Dimensions intérieures (hauteur, largeur, profondeur) (mm) : 356 x 480 x 415
- Hauteur de l'appareil (mm) : 757
- Largeur de l'appareil (mm) : 548
- Profondeur de l'appareil (mm) : 567
- Poids net (kg) : 40.5
- Pays d'origine : DE
- Numéro d'article / PNC : 944 271 426
- Code EAN : 7332543567737
- Product Partner Code : -

Type

EB7GL4SP Four
encastrable