

**Protège vos vêtements pendant le séchage**

Le Dryer Rack vous permet de sécher au tambour sans maltraiter vos vêtements délicats pendant le cycle de séchage. Placez simplement le rack dans le tambour et détendez-vous ; vos pulls, vos chemisiers, votre lingerie fine et vos autres pièces délicates sèchent en douceur.

Panier de séchage pour les modèles
avec pompe à chaleur

Caractéristiques du produit**Le Dryer Rack - facilite le soin du linge**

Pratique et facile à installer, l'accessoire Dryer Rack permet de prendre soin des vêtements délicats, notamment ceux en laine et en soie, pendant le cycle de séchage. Rapide à mettre en place, il peut être enlevé facilement selon vos besoins.

- Accessoires pour l'entretien du linge

Caractéristiques techniques

Couleur	Blanc
Hauteur de l'appareil (mm)	161
Largeur de l'appareil (mm)	548
Profondeur de l'appareil (mm)	370
Numéro d'article / PNC	902 980 208
Code EAN	7332543740697
Pays d'origine	PL
partCode	9029802080

